



**Two
dots**

GUIDA RAPIDA

**Scarica il manuale completo e
guarda i nostri video tutorial su:**



www.twodots.eu



Twodots Technology

PER INIZIARE

Questo manuale ti aiuterà ad apprendere le funzioni di base della GoGps Cam per poter iniziare subito a catturare i momenti migliori!

Accensione

Premere il pulsante **Power/Mode**

Spegnimento

Mantenere premuto il pulsante **Power/Mode**

PANORAMICA

Accendere la telecamera e premere più volte il pulsante **Power/Mode** per passare attraverso le varie modalità disponibili.

IMPOSTAZIONI

Premere il pulsante **Power/Mode** per accedere al menu delle impostazioni. Premere i pulsanti **Su/Giù** per passare attraverso le varie opzioni e premere il pulsante **OK** per selezionare l'opzione desiderata.

Di seguito tutte le opzioni del menu impostazioni

Schermata 1

- **Risoluzione:** 1080FHD [1920X1080]/1080P [1440X1080]/720 [1280x720]/ WVGA [848x480] / VGA [640x480]
- **Esposizione:**
+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
- **Motion Detection:** Off/On
- **Modalità Dash Cam:** Off/1min/2min/3min/5min/10min
- **Video Lapse:** Off/1s/2s/5s/10s/30s/1min

IMPOSTAZIONI

Schermata 2

- **Registrazione Audio:** Off/On
- **Data Su Schermo:** Off/On
- **Dimensione Immagine:**
12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA
- **Qualità:** Massima/Normale/Eco
- **Foto Burst:** Off/On

Schermata 3

- **Bilanciamento Del Bianco:** Auto/Luce diurna/
Nuvoloso/Tungsteno/Fluorescente
- **Frequenza:** 50HZ/60HZ
- **Modalità On Screen Display:** Off/On

IMPOSTAZIONI

Schermata 4

- **Salvaschermo:** Off/ 1 min/2min/3min
- **Rotazione Immagine:** Off/On
- **Spegnimento Automatico:** Off/3min/5min/10min
- **Lingua:** English/Chinese/Japanese/French/Deutsch/Korean/Italian/Portuguese/Polish/Spanish/Turkish
- **Suoni:** off/on
- **Impostazioni Data:** MM/DD/YY,YY/MM/DD,DD/MM/YY

Schermata 5

- **WIFI SSID:** TDGOCAM
- **WIFI Password:** 12345 (default)
- **Formattazione:** Annulla/OK
- **Reset Di Fabbrica:** Annulla/OK

— **MODALITÀ VIDEO** —

Per registrare dei video verifica che la camera sia in **MODALITÀ VIDEO**. Se l'icona della modalità video (📹) non è presente sullo schermo premere il pulsante **Power/Mode** più volte finché questa non appare.

Per iniziare a registrare:

Premere il pulsante **OK**, i led della camera inizieranno a lampeggiare indicando che la registrazione è in corso.

Per interrompere la registrazione:

Premere il pulsante **OK**, i led smetteranno di lampeggiare e la camera emetterà un suono ad indicare che la registrazione è stata interrotta.

La camera smetterà di riprendere quando non avrà abbastanza batteria e il video verrà salvato prima che la camera si spenga.

MODALITÀ FOTO

Per scattare una foto verifica che la camera sia in **MODALITÀ FOTO**. Se l'icona della modalità foto (📷) non appare sullo schermo, premere il pulsante **Power/Mode** più volte finché questa non appare.

Per scattare una foto:

Premere il pulsante **OK**, la camera emetterà un suono di otturatore.

PLAYBACK

Per accedere al menù Playback:

Premere prima il pulsante **Power/Mode** per accedere al menu Playback.

Usare i pulsanti **Su/Giù** per passare attraverso le varie opzioni e premere il pulsante **OK** per selezionare l'opzione desiderata.

ARCHIVIAZIONE

Questa action cam è compatibile con card micro-SD, microSDHC e microSDXC da 4GB, 16GB e 32GB. È richiesta una card microSD con Speed Rating di classe 10.

BATTERIA

Per caricare la batteria:

1. Connettere la camera ad un adattatore USB o ad un Pc tramite cavo USB.
2. Il led rimarrà acceso mentre la batteria sarà sotto carica.
3. Il led si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica.

Tempo di carica: 3,5 ore. (5v,500mah)

CAMERA APP

L'App TwoDots GoGps Cam permetterà di controllare la camera in remoto utilizzando uno smartphone o un tablet. Alcune caratteristiche includono: live preview, foto playback e condivisione di foto e video.

1. Scaricare l'App TwoDots GoGps Cam su uno smartphone o su un tablet via App Store o Google Play.
2. Premere il pulsante **Power/Mode** per accendere la camera. Verificare che la camera sia in modalità foto o video.
4. Premere il pulsante **Su** per attivare il Wi-Fi. Il nome del Wi-Fi e la password da inserire successivamente appariranno sullo schermo.
5. Sullo smartphone o tablet accedere alla rete chiamata TDGOCAM.
6. Inserire la password mostrata sullo schermo
7. Aprire l'App e seguire le istruzioni indicate.

COMPATIBILITÀ

L'App è compatibile con i seguenti smartphone e OS:

Apple:

iPhone6,6Plus,6s&6sPlus (ios9+) e successivi.
iPad Air & Mini(ios9+) e successivi.

Android:

Dispositivi Android 4x Quad-core.

La compatibilità varia da dispositivo a dispositivo. Alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente su alcuni dispositivi.



Questo camera non è un giocattolo e non è un prodotto adatto ai bambini al di sotto dei 14 anni di età.

Prodotto conforme direttiva 1999/5/CE R&TTE:
EN300 440-2; EN301 489-1; EN301 489-03



**Scarica la guida completa e
guarda i nostri tutorial:**



www.twodots.it



[Twodots Technology](#)



[/twodots.it](#)



[/twodotstechnology](#)